LED Char	Purpose	Char code Hex	Char code Dec	Shortcut key stroke	Press ALT Key + four digits
	1 with decimal	0021	33	Exclamation mark !	ALT 0033
	3 with decimal	0023	35	Number sign #	ALT 0035
	4 with decimal	0024	36	Dollar sign $	ALT 0036
	5 with decimal	0025	37	Percent sign %	ALT 0037
	7 with decimal	0026	38	Ampersand &	ALT 0038
	9 with decimal	0028	40	Left parenthesis (	ALT 0040
	0 with decimal	0029	41	Right parenthesis)	ALT 0041
	8 with decimal	002A	42	Asterisk *	ALT 0042
	Negative 1 with decimal	002B	43	Plus sign +	ALT 0043
	Left Arrow Key	002C	44	Comma ,	ALT 0044
	Hyphen	002D	45	Hyphen-Minus -	ALT 0045
	Right Arrow Key	002E	46	Full stop .	ALT 0046
	0 (zero) or O	0030	48	Digit zero 0	ALT 0048
	1	0031	49	Digit one 1	ALT 0049
	2 or Z	0032	50	Digit two 2	ALT 0050
	3	0033	51	Digit three 3	ALT 0051
	4	0034	52	Digit four 4	ALT 0052
	5 or S	0035	53	Digit five 5	ALT 0053
	6	0036	54	Digit six 6	ALT 0054
	7	0037	55	Digit seven 7	ALT 0055
	8	0038	56	Digit eight 8	ALT 0056
	9 or q	0039	57	Digit nine 9	ALT 0057
	Decimal point	003B	59	Semicolon ;	ALT 0059
	Down Arrow Key	003C	60	Less-than sign <	ALT 0060
	Negative 1	003D	61	Equals sign =	ALT 0061
	Up Arrow Key	003E	62	Greater-than sign >	ALT 0062
	Blank Display	003F	63	Question mark ?	ALT 0063
	2 with decimal	0040	64	Commercial at @	ALT 0064
	A or a	0041	65	Latin capital letter A	ALT 0065
	B or b	0042	66	Latin capital letter B	ALT 0066
	C	0043	67	Latin capital letter C	ALT 0067
	D or d	0044	68	Latin capital letter D	ALT 0068
	E or e	0045	69	Latin capital letter E	ALT 0069
	F or f	0046	70	Latin capital letter F	ALT 0070
	G or g	0047	71	Latin capital letter G	ALT 0071
	H or K or k	0048	72	Latin capital letter H	ALT 0072
	I	0049	73	Latin capital letter I	ALT 0073
	J or j	004A	74	Latin capital letter J	ALT 0074
	L or l	004C	76	Latin capital letter L	ALT 0076
	M or m	004D	77	Latin capital letter M	ALT 0077
	N	004E	78	Latin capital letter N	ALT 0078
	O or 0 (zero)	004F	79	Latin capital letter O	ALT 0079
	P or p	0050	80	Latin capital letter P	ALT 0080

LED Char	Purpose	Char code Hex	Char code Dec	Shortcut key stroke	Press ALT Key + four digits
Q		0051	81	Latin capital letter Q	ALT 0081
R	R or r	0052	82	Latin capital letter R	ALT 0082
S	S or 5	0053	83	Latin capital letter S	ALT 0083
T	T or t	0054	84	Latin capital letter T	ALT 0084
U	U	0055	85	Latin capital letter U	ALT 0085
W	W	0057	87	Latin capital letter W	ALT 0087
Y	Y or y	0059	89	Latin capital letter Y	ALT 0089
[	Left square bracket	005B	91	Left square bracket [	ALT 0091
-	1 hyphen	005C	92	Reverse solidus \	ALT 0092
]	Right square bracket	005D	93	Right square bracket]	ALT 0093
6.	6 with decimal	005E	94	Circumflex Accent ^	ALT 0094
_	Underscore	005F	95	Low line _	ALT 0095
`	Blank	0060	96	Grave accent `	ALT 0096
A	A or a	0061	97	Latin small letter a	ALT 0097
b	B or b	0062	98	Latin small letter b	ALT 0096
c	c	0063	99	Latin small letter c	ALT 0099
d	d	0064	100	Latin small letter d	ALT 0100
E	E or e	0065	101	Latin small letter e	ALT 0101
F	F or f	0066	102	Latin small letter f	ALT 0102
g	G or g	0067	103	Latin small letter g	ALT 0103
h	h	0068	104	Latin small letter h	ALT 0104
ı	i	0069	105	Latin small letter i	ALT 0105
J	J or j	006A	106	Latin small letter j	ALT 0106
L	L or l	006C	108	Latin small letter l	ALT 0108
m	M or m	006D	109	Latin small letter m	ALT 0109
n	n	006E	110	Latin small letter n	ALT 0110
o	o	006F	111	Latin small letter o	ALT 0111
P	P or p	0070	112	Latin small letter p	ALT 0112
q	Q or q	0071	113	Latin small letter q	ALT 0113
r	R or r	0072	114	Latin small letter r	ALT 0114
s	S or s or 5	0073	115	Latin small letter s	ALT 0115
t	T or t	0074	116	Latin small letter t	ALT 0116
u	u or v	0075	117	Latin small letter u	ALT 0117
w	W	0077	119	Latin small letter w	ALT 0119
y	Y or y	0079	121	Latin small letter y	ALT 0121
{	Left bracket	007B	123	Left curly bracket {	ALT 0123
.	Decimal	007C	124	Vertical line |	ALT 0124
}	Right bracket	007D	125	Right curly bracket }	ALT 0125
~	Blank	007E	126	Tilde ~	ALT 0126
ƒ		0083	131	Latin small letter f with hook â	ALT 0131
t.	Letter t with decimal	0086	134	Dagger †	ALT 0134
≈	AC/DC symbol	0087	135	Double dagger ‡	ALT 0135
ℹ	Information Key	0088	136	Modifier letter circumflex accent ˆ	ALT 0136

LED Char	Purpose	Char code Hex	Char code Dec	Shortcut key stroke	Press ALT Key + four digits
	Profile Key	0089	137	Per mille sign ‰	ALT 0137
	High point 8	0095	149	Bullet •	ALT 0149
		0096	150	En Dash –	ALT 0150
	High point 2	0099	153	Trade mark sign ™	ALT 0153
	High point 1	00A1	161	Inverted exclamation mark ¡	ALT 0161
	High point 4	00A2	162	Cent sign ¢	ALT 0162
	High point 3	00A3	163	Pound sign £	ALT 0163
	High point 6	00A7	167	Section sign §	ALT 0167
	High point 9	00AA	170	Feminine ordinal indicator ª	ALT 0170
	Left Arrow Key	00AC	172	Not sign ¬	ALT 0172
	Right Arrow Key	00AE	174	Registered sign ®	ALT 0174
	Degrees Symbol	00B0	176	Degree sign °	ALT 0176
	Mode Key	00B1	177	Plus-minus sign ±	ALT 0177
	High point 7	00B6	182	Pilcrow sign ¶	ALT 0182
	High point 0	00BA	186	Masculine ordinal indicator º	ALT 0186
	Degrees C	00C7	199	Latin capital letter C with cedilla Ç	ALT 0199
	Down Key	00CE	206	Latin capital letter I with circumflex Î	ALT 0206
	Degrees F	00CF	207	Latin capital letter I with diaeresis Ï	ALT 0207
	Up Key	00D3	211	Latin capital letter O with acute Ó	ALT 0211
	Auto/Manual Key	00E5	229	Latin small letter a with ring above å	ALT 0229